Take - a -Trailer GmbH

Pkw-Anhänger 24h überall anmieten

An den Wiesen 2, 14979 Heinersdorf

Besondere Hinweise zum Betrieb von Anhängern mit Aufbau (Plane/Spriegel, Koffer)

- 1. Der Betrieb der Anhänger im an das Zugfahrzeug angekuppelten Zustand ist **ab Windstärke 6 Bft** (bis 49 km/h) untersagt!
- 2. Beim **Rückwärtsfahren** des Anhängers muss sich der Fahrer durch einen Dritten einweisen lassen.
- 3. Beim Abstellen des Anhängers ist die Benutzung der **Abstellstützen** Pflicht und es ist darauf zu achten, dass der Anhänger fest steht:



Abstellstütze

Stützrad und Diebstahlsicherung

Nach dem Fixieren der Abstellstützen das Stützrad ein paar Umdrehungen nach oben drehen $\overline{\mathbf{I}}$, so dass der Anhänger nicht mehr bewegt werden kann.

- 4. Beim Abstellen des Anhängers stets die **Diebstahlsicherung** anbringen. Die Diebstahlsicherung kann auch im angekuppelten Zustand verwendet werden!
- 5. Der Reifendruck beträgt 2,5 bar.